あなたに出逢うために作られたのです。

おめでとうございます。この Mac Pro は

Mac Pro の世界へようこそ。

www.apple.com/jp/macpro



Finder

Cover Flow を使って音楽を ブラウズするようにファイルを ブラウズできます。

Mac ヘルプ





Mail

すべてのメールアカウントを 1 個所で管理できます。

Mac ヘルプ





iCal およびアドレスブック

スケジュールとアドレスデータが 常に同期されます。

Mac ヘルプ





Mac OS X Leopard

www.apple.com/jp/macosx



Time Machine

ファイルを自動的にバックアップして復元します。

Mac ヘルプ

Q time machine



Ouick Look

ファイルをすぐにプレ ビューできます。

Mac ヘルプ

Q quick look



Spotlight

Mac にあるものを何で も検索します。

Mac ヘルプ

Q spotlight



Safari

世界一速いブラウザで Web を操作できます。

Mac ヘルプ

Q safari

iLife '09

www.apple.com/jp/ilife



iPhoto

写真を顔、場所、イベ ントで整理/検索でき ます。

iPhoto ヘルプ

Q写真



iMovie

美しいムービーを数分 で制作したり、作品を 編集したりできます。

iMovie ヘルプ

Q 4-ビ-



GarageBand

演奏方法を学びましょう。 ジャムセッションを始め ましょう。 オリジナルの曲を録音/ ミキシングしましょう。

GarageBand ヘルプ

Q録音



iWeb

オリジナルの Web サイトを作成してワンクリックで好きな場所に公開しましょう。

iWeb ヘルプ

Q web サイト

目次

第1章: さあ始めよう

- 9 Mac Pro を設定する
- 17 Mac Pro をスリープ状態にする/システム終了する

第2章: Mac Pro のある生活

- 20 Mac Pro 前面の基本機能
- 22 Apple Keyboard の機能
- 24 Mac Pro 背面のポートおよびコネクタ
- 26 背面のポートおよびコネクタ (続き)
- 28 内部拡張オプション
- 30 情報を探す

第3章: さらに使いやすく

- 35 Mac Pro の筐体を開く
- 39 メモリを取り付ける
- 57 内蔵型記憶装置を取り付ける
- **67** PCI Express カードを追加する
- 72 内部バックアップ電池を取り替える

第4章:問題とその解決方法

- 76 Mac Pro の問題
- 79 ソフトウェアの問題
- 80 ソフトウェアを最新の状態に保つ
- 80 AirMac ワイヤレス通信の問題
- 81 ディスプレイの問題
- 84 インターネット接続の問題
- 87 「Apple Hardware Test」を使用する
- 88 Mac Pro に付属のソフトウェアを再インストールする
- 89 Ethernet の性能を最大にする
- 90 サービスとサポートについて
- 92 シリアル番号を確認する

第5章: 仕様について

94 仕様

第6章:重要な情報

- 104 安全性に関する重要な情報
- 105 一般的な保守
- 107 人間工学について
- 110 環境向上への取り組み
- 111 法規制の順守に関する情報

さあ始めよう

www.apple.com/jp/macpro

Mac ヘルプ Q 移行アシスタント

Mac Pro は、最新の機能を備えたコンピュータです。先進のマルチコア・プロセッサ・テクノロジー、高速なメモリ、PCI Express グラフィックカードと拡張スロット、内蔵型記憶装置など、最新のコンピュータ技術を酸化皮膜処理したアルミニウム製シャーシに搭載し、内部の部品を簡単に扱うことができます。

警告: 損傷を避けるために、Mac Pro の使用を開始する前に、取り付けに関するすべての指示 (および 104 ページ以降に記載されている安全性に関する情報)を注意深くお読みください。

この Mac Pro の新機能については、第2章「Mac Pro のある生活」の説明を参照してください。

「Mac ヘルプ」では、Mac Pro に関するさまざまな疑問の答えを見つけることができます。「Mac ヘルプ」については、30 ページの「情報を探す」を参照してください。

Mac Pro を設定する

お求めの Mac Pro は、すばやく設置してすぐに使い始めることができるように設計されています。使い始めるときは、以下の数ページに記載されている手順に従って進めてください。

手順 1: Mac Pro とディスプレイを設置します。


Mac Pro は、両方のハンドルを使って適切な方法で持ち上げてください。ディスプレイを設置するときも適切な方法で持ち上げてください。Mac Pro とディスプレイを設置するときは、以下の点に注意してください:

- 安定した平らな場所に置きます。
- 電源コードのコネクタが壁などの障害物にぶつかって、折れ曲がったりしないことを確認します。
- ディスプレイや Mac Pro の前面、背面、および下部の冷却用ファンへの空気の流れを妨げるものがないことを確認します。
- コンピュータの光学式ドライブのトレイが開くのに十分なスペースが前方にあることを確認します。

ディスプレイと Mac Pro への電源を完全に切断するには、電源から電源プラグを抜いてください。Mac Pro とディスプレイのプラグをすぐに抜けるよう、電源コードには簡単に手が届くようにしてください。


手順 2: 電源コードを接続します。

電源コードは、Mac Pro の背面部にある電源コードソケットの端子部に完全に差し込んでください。電源コードのもう一端は、接地されたコンセントまたは接地された電源タップに差し込んでください。



手順 3: ディスプレイを接続します。

下の図のようにディスプレイを接続します。ディスプレイには、1 本以上のケーブルを接続する ものがあります。詳しい設定については、ディスプレイに付属する説明書を参照してください。



Mac Pro 背面のディスプレイポートに、Mini DisplayPort または DVI(Digital Visual Interface)コネクタのあるディスプレイを接続できます。DVI ポートはデュアルリンクポートなので、30 インチの Apple Cinema HD Display を接続できます。



DVI ディスプレイポート Mini DisplayPort


以下のアダプタのいずれかを使用して、ADC(Apple Display Connector)や VGA(Video Graphics Array)コネクタのあるディスプレイを接続することもできます:

- VGA ディスプレイを DVI ポートまたは Mini DisplayPort に接続するときは、Apple DVI-VGA ディスプレイアダプタまたは Apple Mini DisplayPort-VGA アダプタ (両方とも別売)を使用 します。
- ADC ディスプレイを DVI ポートに接続するときは、Apple DVI-ADC ディスプレイアダプタ (別 売) を使用します。

Mac Pro 用のディスプレイアダプタおよびその他のアクセサリは、www.apple.com/japanstoreから別途購入できます。

手順 4: Ethernet ケーブルを接続します。


インターネットまたはネットワークにアクセスするには、Ethernet ケーブルの一端を、Mac Pro 背面のギガビット Ethernet ポートに接続します。もう一端をケーブルモデム、DSL モデム、ま たは Ethernet ネットワークに接続します。



ダイヤルアップ接続には、外部 Apple USB Modem が必要です。オンラインの Apple Store (www.apple.com/japanstore) またはアップル製品取扱販売店で入手できます。Apple USB Modem を Mac Pro の USB ポートに接続し、モデムケーブル(付属していません)を使ってモデムを電話ジャックにつなぎます。

手順 5:キーボードとマウスの USB ケーブルを接続します。

キーボードケーブルを、Mac Pro またはディスプレイの USB(Ψ)ポートに接続します。マウス のケーブルをキーボードの USB ポートに差し込みます。



キーボードケーブルの長さが不足している場合は、Mac Pro に付属のキーボード延長ケーブルを使用します。



Apple キーボード延長ケーブル

Apple Wireless Keyboard または Apple Wireless Mouse を購入した場合は、キーボードとマウスに付属のマニュアルに従って設置してください。

手順 6: Mac Pro の電源を入れます。

Mac Pro の前面にあるパワー (也) ボタンを押して、電源を入れます。ディスプレイの電源を別に入れる必要がある場合は、ディスプレイのパワーボタンを押します。

手順7:「設定アシスタント」を使って Mac Pro を設定します。

はじめて Mac Pro の電源を入れると、「設定アシスタント」が起動します。「設定アシスタント」を使うと、Mac Pro のインターネット情報やメール情報の入力、ユーザアカウントの設定を簡単に行うことができます。 ほかの Mac がすでにある場合は、「設定アシスタント」を使って、ユーザアカウント、ファイル、アプリケーション、その他の情報を以前の Mac から FireWire、Ethernet、またはワイヤレス接続経由で自動的に転送できます。

もう 1 台の Mac を保管または使用する予定がない場合は、その Mac について、iTunes Store から購入した音楽、ビデオ、オーディオブックなどを再生するための認証を解除することをお勧めします。コンピュータの認証を解除すると、購入した曲、ビデオ、またはオーディオブックが他人に再生されるのを防ぐことができます。また、別のコンピュータを認証できるようになります。認証の解除については、「iTunes」の「ヘルプ」メニューから「iTunes ヘルプ」を選択してください。

はじめて起動したときに「設定アシスタント」を使って情報を転送しない場合は、後で「移行アシスタント」を使って転送することもできます。「アプリケーション」フォルダに移動し、「ユーティリティ」を開いて、「移行アシスタント」をダブルクリックします。

手順 8: デスクトップのカスタマイズや環境設定を行います。

「システム環境設定」を使用すると、デスクトップの外観を好みに合わせて簡単に変更できます。 メニューバーからアップル()メニュー>「システム環境設定」と選択するか、「Dock」で 「システム環境設定」アイコンをクリックします。「システム環境設定」では、お使いの Mac Pro のさまざまな設定を変更できます。詳しくは、「Mac ヘルプ」を開き、「システム環境設定」また は変更したい特定の環境設定を検索してください。

設定で困ったときは

画面に何も表示されなかったり、Mac Pro が正しく起動していないように思われる場合は、以下の項目を確認してください:

- Mac Pro の電源プラグは電源に接続されていますか?電源コードが電源タップに接続されている場合は、電源タップのスイッチが入っていますか?
- 電源コードは Mac Pro の背面にしっかりと接続されていますか?
- キーボードおよびディスプレイケーブルは正しく接続されていますか?
- ディスプレイの輝度とコントラストは正しく調節されていますか?ディスプレイに輝度の調節機能がついている場合、それを使って調節します。ディスプレイにパワーボタンがある場合は、ディスプレイの電源が入っていることを確認します。
- それでも画面に何も表示されない場合は、Mac Pro を再起動します。Mac Pro の電源が切れるまで、パワー(心)ボタンを 5、6 秒押し続けます。パワー(心)ボタンをもう一度押して、再起動します。
- 画面に?マークが点滅したり、ステータスランプが点滅を繰り返したりする場合は、75ページの第4章「問題とその解決方法」を参照してください。

Mac Pro をスリープ状態にする/システム終了する

作業を終了したら、Mac Pro をスリープ状態にするか、システム終了することができます。

Mac Pro をスリープ状態にする

Mac Pro を使った作業をしばらく中断するときは、スリーブ状態にします。Mac Pro がスリープ 状態のときは、ディスプレイの画面は暗くなります。Mac Pro のスリーブ状態は簡単に解除でき ます(起動処理は行われません)。

Mac Pro をすぐにスリープ状態にするには、次のいずれかの操作を行います:

- メニューバーからアップル(★)メニュー>「スリープ」と選択します。
- Mac Pro の前面にあるパワー(①)ボタンを押します。
- Control キーを押したままイジェクトキーを押してから、表示されるダイアログボックスで「スリープ」をクリックします。
- ・アップル(≦)メニュー>「システム環境設定」と選択し、「省エネルギー」をクリックして、 スリープタイマーをセットします。

Mac Pro をスリープ状態を解除するには、次のいずれかの操作を行います:

- キーボード上の任意のキーを押します。
- マウスをクリックします。
- Mac Pro の前面にあるパワー(()) ボタンを押します。

Mac Pro がスリープ状態から復帰したとき、お使いのアプリケーション、書類、コンピュータの 設定は、スリープ状態に移行する前とまったく同じです。

Mac Pro をシステム終了する

長期間 Mac Pro を使わない場合は、システムを終了します。

Mac Pro の電源を切るには、次のいずれかの操作を行います:

- アップル(♥)メニュー>「システム終了」と選択します。
- Control キーを押したままイジェクトキーを押してから、表示されるダイアログボックスで「システム終了」をクリックします。

注意: Mac Pro の電源を切るときは、電源タップのスイッチを切ったり、Mac Pro の電源 コードをコンセントから抜いたりしないでください(ただし、ほかの方法で Mac Pro の電源 を切れない場合は除きます)。Mac Pro の電源を正しく切らなかった場合、ファイルやシステムソフトウェアが壊れることがあります。

注意: Mac Pro を持ち運ぶ前に、システム終了してください。ハードディスクが回転しているときに持ち運ぶと、ハードディスクが故障して、データが失われたり、ハードディスクから起動できなくなるおそれがあります。

Mac Pro のある生活



Mac Pro 前面の基本機能



光学式ドライブ

Mac Pro には、DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW 対応の SuperDrive が装備されています。CD-ROM、フォト CD、一般的な音楽 CD、および DVD ディスクを読み取ることができます。また、音楽、書類、およびその他のファイルを CD-R、CD-RW、DVD±R、DVD±RW、および DVD±R DL(2 層)ディスクに書き込むことができます。ドライブを開くには、Apple Keyboard のメディアイジェクト(▲)キーを押します。お使いの Mac Pro に光学式ドライブ が 2 基ある場合、2 基目のドライブを開くには、Option キーとメディアイジェクト(▲)キーを押します。

(¹) パワーボタン

Mac Pro の電源を入れたり、スリーブ状態にしたり、スリーブ状態から元の状態に戻したりするときは、このボタンを押します。再起動するには、Mac Pro の電源が切れるまでこのボタンを $5\sim6$ 秒間押したままの状態にしてから、再度このボタンを押して電源を入れます。

✓ FireWire 800 ポート (2 基)

FireWire の DV(デジタルビデオ)カメラ、スキャナ、外付けハードディスクドライブなど、高速外付け装置の接続に使用します。再起動せずに、FireWire 装置を接続したり、取り外したりできます。すべてのポートが最高 800 Mbit/s(メガビット/秒)のデータ速度に対応しています。

iPod、iPhone、マウス、キーボード、プリンタ、ディスクドライブ、デジタルカメラ、ジョイスティック、外付け USB モデムなどを接続します。USB 1.1 装置も接続できます。ディスプレイに USB ポートが付いている場合もあります。


ヘッドフォンジャック

Apple Earphones with Remote and Mic などのヘッドフォンを接続するときは、ヘッドフォンミニジャックを使います。

ステータスランプ

Mac Pro の電源が入っているときは、このランプが白く点灯します。スリープ状態のときは、このランプが点滅します。

Apple Keyboard の機能



Escape (esc) +-

Front Row を開くには、Escape (esc) キーとコマンド (光) キーを同時に押します。Front Row を終了するには、Escape (esc) キーを押します。

海度キー (F1、F2)

Apple ディスプレイの輝度を上げたり(※)下げたり(※)します。

Exposé (すべてのウインドウ) キー (F3)

開いているすべてのウインドウにすばやくアクセスするために、Exposé を開きます。

Dashboard +- (F4)

ウィジェットにアクセスするために Dashboard を開きます。

▲ 消音キー (F10)

内蔵スピーカー、ヘッドフォンジャック、またはオーディオポートから出力されるサウンドを 消します。

▲))) 音量キー (F11、F12)

内蔵スピーカー、ヘッドフォンジャック、またはオーディオポートから出力される音声の音量を上げたり(4))下げたり(4)します。

▲ メディア・イジェクト・キー

ディスクを取り出すときは、メディアイジェクト(▲)キーを押し続けます。

ファンクション (fn) キー

ファンクションキー (F1 ~ F19) を押すと、それらに割り当てられている各操作が有効になります。ファンクションキーのカスタマイズについては、メニューバーから「ヘルプ」 >「Mac ヘルプ」と選択して、「ファンクションキー」を検索してください。

▶II メディアキー (F7、F8、F9)


曲、ムービー、またはスライドショーを巻き戻したり (◆4)、再生または一時停止したり (▶11)、早送りしたり (▶▶) します。

Caps Lock +-

Caps Lock キーを押すと、Caps Lock モードになり、大文字を入力できるようになります。

マウスを接続したり、iPhone、iPod、またはデジタルカメラを同期したりします。

Mac Pro 背面のポートおよびコネクタ



電源ソケット

お求めの Mac Pro に付属している電源コードを接続します。そのほかの電源コードや延長コードは使用しないでください。

△ ロック用ラッチ

Mac Pro の内部部品にアクセスするために側面パネルを開くには、ラッチを引き上げます。 Mac Pro の内部を作業しているときにラッチを下るすと、光学式ドライブおよびハード・ドラ イブがロックされます。セキュリティロック(別売)をラッチに取り付けると、内部の部品へ のアクセスおよび部品の盗難を防止することができます。また、盗難防止用ケーブルをラッチ やハンドル部/足部に取り付けると、Mac Pro を盗難から守ることができます。

ψ USB 2.0 ポート (3 基)

iPod、iPhone、マウス、キーボード、プリンタ、ディスクドライブ、デジタルカメラ、ジョイスティック、外付け USB モデムなどを接続します。USB 1.1 装置も接続できます。ディスプレイに USB ポートが付いている場合もあります。

FireWire 800 ポート (2 基)

FireWire の DV (デジタルビデオ) カメラ、スキャナ、外付けハードディスクドライブなど、高速外付け装置の接続に使用します。再起動せずに、FireWire 装置を接続したり、取り外したりできます。すべてのポートが最高 800 Mbit/s (メガビット/秒) のデータ速度に対応しています。

√・・・ ジャンボフレーム対応ギガビット Ethernet ポート (× 2)

高速な Ethernet ネットワーク、DSL モデムやケーブルモデム、またはほかのコンピュータに 接続できます。 Ethernet ポートが Ethernet 装置を自動的に検出するので、Ethernet クロス ケーブルは必要ありません。カテゴリ 5e のケーブルを使用して、インターネットやプリンタ やサーバなどのネットワーク上の装置にアクセスすることができます。また、ネットワークを 介して情報を共有することもできます。

背面のポートおよびコネクタ (続き)



PCI Express 拡張スロット (× 3)

2番から 4番のカバー付きスロットに最大 3 枚の PCI (Peripheral Component Interconnect) Express カードを取り付けることで、Mac Pro を拡張できます。

| ☐ | Mini DisplayPort

Apple LED Cinema Display など、Mini DisplayPort コネクタを使用するディスプレイを接続できます。 Mac Pro 用のディスプレイアダプタは、オンラインの Apple Store (www.apple.com/japanstore) から購入できます。

|□| DVI ディスプレイポート (デュアルリンク)

20 インチ、23 インチ、30 インチ Apple Cinema Display など、DVI(Digital Visual Interface) コネクタを使用するディスプレイを DVI ディスプレイポートに接続できます。 Mac Pro 用のディスプレイアダプタは、オンラインの Apple Store (www.apple.com/japanstore) から購入できます。

光デジタルオーディオ入力/オーディオ出力ポート

プラスチックまたはナイロンの 3.5 mm 光プラグの付いた標準 TOSLINK ケーブルまたはファイバーケーブルを使用して、デッキ、レシーバー、デジタル楽器、サラウンドスピーカーシステムを接続します。S/PDIF(Sony/Philips Digital Interface)プロトコルと TOSLINK ケーブルを使用して、ステレオまたはエンコードされたオーディオを転送します。


▶○ アナログオーディオライン入力ポート

アナログ入力を利用して、セルフパワー型のマイクや、MP3 プレーヤー、CD プレーヤーなどの機器を接続します。

▲()) アナログオーディオライン出力ポート

アナログ機能を利用して、セルフパワー型アナログスピーカーなどの機器を接続します。

内部拡張オプション



光学式ドライブ

お求めの Mac Pro には、1 基または 2 基の DVD \pm R DL/DVD \pm RW/CD-RW SuperDrive が光学 式ドライブキャリアに取り付けられています。光学式ドライブを交換する方法については、61 ページの「光学式ドライブを交換する」を参照してください。

ハードディスクドライブ

お求めの Mac Pro には、最大 4 基のハードディスクドライブがドライブキャリアに取り付けられています。ハードディスクドライブを取り付ける方法または交換する方法については、57 ページの「内蔵型記憶装置を取り付ける」を参照してください。

PCI Express スロット

Mac Pro には、3 基の PCI Express 拡張スロットが搭載されています。スロット $2\sim4$ に PCI カードを装着して、Mac Pro の機能を拡張する方法については、67 ページの「PCI Express カードを追加する」を参照してください。

電池

Mac Pro は、内部パックアップ電池を使用します。Mac Pro の起動時に問題が発生したり、システムの日付や時間が頻繁に不正確になるような場合は、電池の交換が必要かもしれません。72 ページの「内部パックアップ電池を取り替える」を参照してください。

Double-Wide PCI Express グラフィックスロット

PCI Express グラフィックスロット(スロット 1)のグラフィックカードに最高 2 台までディスプレイを接続することができます。このスロットのカードを取り替えたり、PCI スロット 2 ~4 にグラフィックカードを追加で取り付けることができます。67 ページの「PCI Express カードを追加する」を参照してください。

メモリスロット

Mac Pro には4基または8基のメモリ拡張スロットがあります(モデルによって数が異なります)。メモリを増設するには、メモリスロットにPC3-8500 1066 MHz DDR3 SDRAM UDIMM を取り付けます。Mac Pro で使用するメモリの種類について詳しくは、39ページの「メモリを取り付ける」を参照してください。

情報を探す

Mac Pro の使用に関するより多くの情報が、「Mac ヘルプ」およびインターネット (www.apple.com/jp/support/macpro) にあります。

「Mac ヘルプ」を開くには:

- 1 「Dock」(画面の縁に沿って表示されるアイコンのバー)の「Finder」アイコンをクリックします。
- 2 メニューバーの「ヘルプ」メニューをクリックして、以下のいずれかの操作を行います:
 - a 検索フィールドに質問または語句を入力して、結果のリストからトピックを選択するか、「すべての結果を表示」を選択してすべてのトピックを表示します。
 - **b**「Mac ヘルプ」を選択して「Mac ヘルプ」ウインドウを開き、そこでトピックをブラウズしたり質問を入力したりできます。

詳しい情報

Mac Pro の使用方法について詳しくは、以下の情報を参照してください:

知りたいこと	参照先
ドライブ、メモリ、拡張カード、 または電池を取り付ける	33 ベージの第 3 章「さらに使いやすく」
Mac Pro に問題があるときにそ の問題を解決する	75 ベージの第 4 章「問題とその解決方法」
Mac Pro のサービスとサポート を探す	90 ベージの「サービスとサポートについて」または Mac Pro のサポート Web サイト(www.apple.com/jp/support/macpro)
Mac OS X を使用する	Mac OS X の Web サイト(www.apple.com/jp/macosx)。または「Mac ヘルプ」で「Mac OS X」を検索してください。
PC から Mac に移行する	「Mac が好きになる理由」 (www.apple.com/jp/getamac/whymac)。

知りたいこと	参照先
iLife アプリケーションを使用 する	iLife の Web サイト(www.apple.com/jp/llife)または、iLife アプ リケーションからヘルプを開き、質問を入力してください。
システム環境設定を変更する	アップル(É)メニュー>「システム環境設定」と選択して、「システム環境設定」を開いてください。または、「Mac ヘルブ」で「システム環境設定」を検索してください。
マウスまたはキーボードを使用 する	「システム環境設定」で「キーボードとマウス」を選択してください。または「Mac ヘルブ」を開いて、「マウス」または「キーボード」を検索してください。
AirMac Extreme ワイヤレステク ノロジーを使用する	AirMac のサポート Web サイト (www.apple.com/jp/support/airmac)。または、「Mac ヘルブ」を 開いて、「AirMac」を検索してください。
Bluetooth® ワイヤレステクノロ ジーを使用する	Bluetooth のサポート Web サイト (www.apple.com/jp/support/bluetooth)。または、「Mac ヘルブ」 を開き、「Bluetooth」を検索してください。
プリンタを接続する	「Mac ヘルプ」で「プリントする」を検索してください。
FireWire 接続または USB 接続	「Mac ヘルプ」で「FireWire」または「USB」を検索してください。
インターネットに接続する	「Mac ヘルプ」で「インターネット」を検索してください。
ディスプレイを使用する	「Mac ヘルプ」で「ディスプレイポート」を検索してください。
Front Row	「Mac ヘルプ」で「Front Row」を検索してください。

知りたいこと	参照先
CD または DVD を作成する	「Mac ヘルプ」で「ディスクを作成する」を検索してください。
Mac Pro の仕様	93 ページの第 5 章「仕様について」または、Mac Pro の仕様ページ (www.apple.com/jp/macpro/specs.html)。または、メニューパー からアップル(♠)メニュー>「この Mac について」と選択し、 「詳しい情報」をクリックして、「システムプロファイラ」を起動し ます。
アップルのニュース、無料ダウ ンロード、およびオンラインカ タログ	アップルのサイト(www.apple.com/jp)。
情報、技術サポート、および製 品マニュアル	アップルのサポート情報のサイト(www.apple.com/jp/support)。

さらに使いやすく

www.apple.com/japanstore

Macヘルプ Q RAM

この章の情報を活用して、必要に応じて Mac Pro をカスタマイズおよび拡張することができます。重要な手順について、以下のセクションで説明しています:

- 35 ページの「Mac Pro の筐体を開く」
- 39ページの「メモリを取り付ける」
- 57 ページの「内蔵型記憶装置を取り付ける」
- 67 ページの「PCI Express カードを追加する」
- 72 ページの「内部バックアップ電池を取り替える」

注意:アップルでは、メモリや PCI Express カード、内蔵型の記憶装置の取り付けを、アップル正規サービスプロバイダに依頼することをお勧めします。サービスについてアップル正規サービスプロバイダまたはアップルに問い合わせる方法は、90ページの「サービスとサポートについて」を参照してください。これらの装置を自分で取り付ける場合、装置が故障する可能性があります。また、自分で取り付け作業を行った場合、装置が故障しても製品保証は適用されません。製品保証について詳しくは、アップル製品取扱販売店またはアップル正規サービスプロバイダに問い合わせてください。

Mac Pro の筐体を開く

1 Mac Pro のカバーを開く前に、アップル(像)メニュー>「システム終了」を選択して、電源を切ります。

注意: Mac Pro の筐体を開く前には、必ずコンピュータの電源を切り、内部の部品や取り付ける部品に損傷を与えないようにしてください。 Mac Pro の電源が入っているときは、筐体を開いたり、内部に部品を取り付けたりしないでください。

2 5 分から 10 分の間、Mac Pro の内部部品が冷えるのを待ちます。

警告: Mac Pro が冷えるのを待ってから、内部の部品に触ってください。内部の部品が非常に熱くなっている場合があります。

3 静電気を除去するために、Mac Pro の外面の金属部分に触れます。


注意:部品に触れたり、Mac Pro の内部に部品を取り付けたりする前には、必ず静電気を除去してください。また、静電気の発生を防ぐため、カード、メモリ、内蔵型の記憶装置などを取り付けて側面パネルを元の位置に戻すまでは、部屋の中を歩き回らないでください。




4 Mac Pro からすべてのケーブルと電源コードを取り外します。

注意:内部の部品や取り付ける部品に損傷を与えないようにするため、必ず Mac Pro の電源プラグを抜いてください。コンピュータの電源コードが接続されているときは、部品を取り付けないでください。

5 側面パネルを持ち、背面にあるラッチを持ち上げます。



6 Mac Pro の側面パネルの上部を持ち上げながら手前に引っ張り、側面パネルを取り外します。



重要:側面パネルを取り外すときは、しっかりと持つようにしてください。

メモリを取り付ける

Mac Pro には、3 GB または 6 GB のメモリが、1 GB UDIMM (Unbuffered Dual Inline Memory Module) として搭載されています。

取り付けるすべての UDIMM が以下の仕様を満たしている必要があります:


- PC3-8500、1066 MHz、DDR3 SDRAM UDIMM
- エラー訂正コード(ECC)
- 72 ビット幅、240 ピンの ECC モジュール
- ECC UDIMM 単位で最大 36 IC

注意: アップル認定の DIMM を使用することをお勧めします。以前の Mac コンピュータの DIMM は、Mac Pro では使用できません。 Apple Store (www.apple.com/japanstore) から オンラインでアップル製メモリを購入することもできます。

Mac コンピュータで使用する DIMM を購入するときは、メモリの製造元が JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) 仕様に準拠していることを確認してください。メモリの製造元に問い合わせて、JEDEC 仕様の説明にある通り、DIMM が正しいタイミングモードをサポートしていること、SPD (Serial Presence Detect) 機能が正しくプログラムされていることを確認してください。お使いの DIMM の互換性を確認するには、アップルの Web サイトにある「Macintosh製品ガイド」(www.apple.com/jp/guide)を参照してください。

メモリを取り付ける前に、お求めの Mac Pro がクアッドコアなのか 8 コアなのかを確認してください。35 ページの指示に従って、側面パネルを取り外して内部を見れば分かります:

- クアッドコア Mac Pro は、1 基のプロセッサと 4 基のメモリスロットです。1 GB または 2 GB の DIMM を取り付けて、合計で最大 8 GB のメモリ容量にできます。41 ページの「クアッドコア Mac Pro にメモリを取り付ける」を参照してください。
- 8 コア Mac Pro は、2 基のプロセッサと 8 基のメモリスロットです。1 GB、2 GB、または 4 GB の DIMM を取り付けて、合計で最大 32 GB のメモリ容量にできます。50 ページの「8 コア Mac Pro にメモリを取り付ける」を参照してください。



メニューバーからアップル (**歯**) メニュー> 「この Mac について」と選択して、どちらの Mac Pro なのかを確認することもできます。「詳しい情報」をクリックし、「内容」リストから「ハードウェア」を選択してから、「ハードウェアの概要」で「CPU 数」を見つけてください。クアッドコア Mac Pro は 1 基の CPU で、8 コア Mac Pro は 2 基の CPU です。

クアッドコア Mac Pro にメモリを取り付ける

クアッドコア Mac Pro には 4 基のメモリスロットがあり、1 GB 以上の DIMM が 3 基取り付けられています。1 GB または 2 GB の DIMM を交換または追加することで、合計で最大 8 GB のメモリ容量にできます。


Mac Pro に取り付ける DIMM の仕様が同じであることが重要です。クアッドコア Mac Pro に DIMMを取り付けるときは、次の手順を使用してください。

メモリを取り付けるには:


1 35 ページの指示に従って、Mac Pro をシステム終了してから、筐体を開いて側面パネルを取り 外します。

警告:5分から 10分の間 Mac Pro が冷えるのを待ってから、プロセッサのトレイを取り外したり、内部の部品に触ったりしてください。プロセッサのトレイや部品が非常に熱くなっている場合があります。


2 プロセッサトレイのラッチを押して途中まで開きます。




3 ラッチを引いて完全に開き、プロセッサトレイを解放します。



4 プロセッサトレイを取り外し、机または作業面上の柔らかい清潔な布(トレイを保護し、作業面に傷が付かないようにするため)の上に置きます。



同じ容量の DIMM(すべて 1 GB またはすべて 2 GB)を Mac Pro に取り付ける場合は、表に書いてある順番でスロットに取り付けることをお勧めします。




メモリ	取り付けるスロット	
2基の DIMM	1 および2	
3 基の DIMM	1、2、および3	
4基の DIMM	1、2、3、および4(すべて)	

参考:異なる容量の DIMM を Mac Pro に取り付ける場合も、表の順番に従ってください。取り付けた DIMM 構成のパフォーマンスが最適でない場合は、「Memory Slot Utility」が画面上に開き、パフォーマンスを改善する推奨構成が表示されます。


このユーティリティを再度使用するときは、「/ システム / ライブラリ /CoreServices/Memory Slot Utility」に移動してください。

- 5 DIMM スロット 1、2、および 3 の取り外しレバーを開き、外側に押します。それから、DIMM を スロットから取り外します。
- 6 DIMM を取り付けます。DIMM スロット内で位置と向きをそろえてから、DIMM の両端を下に押 してください。タブが垂直になり、取り外しレバーが所定の位置に固定されるまで押します。

注意: DIMM に損傷を与えないように、四隅の部分だけを持って取り扱ってください。金色 のコネクタやその他の部品には手を触れないでください。




7 プロセッサトレイを元の場所に戻します。ラッチの角度が 45 度になるまで押してください。



8 ラッチを最後まで押し込んで閉じ、プロセッサトレイを固定します。


9 側面パネルを元の位置に戻します。

重要:側面パネルを元に戻すときは、ラッチが引き上げられていることを確認してください。側面パネルをしっかりと持って、ラッチを押し下げながら所定の位置に取り付けてください。



注意: 部品を取り付けた後は、側面パネルを必ず元に戻してください。 Mac Pro は側面パネルを取り付けないと正しく動作しません。

10 Mac Pro に対して側面パネルをしっかり持って、ラッチを下に押し下げながら側面パネルを固定します。



11 Mac Pro の安全を守るために、金属の穴の部分に鍵やケーブルを取り付けることもできます。 ロックタブを押し下げてから、ラッチを閉じます。

8 コア Mac Pro にメモリを取り付ける

8 コア Mac Pro には 8 基のメモリスロットがあり、ほとんどの構成で 1 GB 以上の DIMM が 6 基取り付けられています。 1 GB、 2 GB、または 4 GB の DIMM を取り付けて、合計で最大 32 GB のメモリ容量にできます。


Mac Pro に取り付ける DIMM の仕様が同じであることが重要です。8 コア Mac Pro に DIMM を取り付けるときは、次の手順を使用してください。

8コア Mac Pro にメモリを取り付けるには:


1 35 ページの指示に従って、Mac Pro をシステム終了してから、筐体を開いて側面パネルを取り 外します。

警告:5分から 10分の間 Mac Pro が冷えるのを待ってから、プロセッサのトレイを取り外したり、内部の部品に触ったりしてください。プロセッサのトレイや部品が非常に熱くなっている場合があります。


2 プロセッサトレイのラッチを押して途中まで開きます。




3 ラッチを引いて完全に開き、プロセッサトレイを解放します。



4 プロセッサトレイを取り外し、机または作業面上の柔らかい清潔な布(トレイを保護し、作業面に傷が付かないようにするため)の上に置きます。



同じ容量の DIMM(すべて 1、2、または 4 GB)を Mac Pro に取り付ける場合は、表に書いてある順番でスロットに取り付けることをお勧めします。




メモリ	取り付けるスロット	
2基の DIMM	1 および2	
3基の DIMM	1、2、および3	
4基の DIMM	1、2および5、6	
6基の DIMM	1、2、3 および5、6、7	
8基の DIMM	1、2、3、4 および 5、6、7、8 (すべて)	

参考: 異なる容量の DIMM を Mac Pro に取り付ける場合も、表の順番に従ってください。取り付けた DIMM 構成のパフォーマンスが最適でない場合は、「Memory Slot Utility」が画面上に開き、パフォーマンスを改善する推奨構成が表示されます。


このユーティリティを再度使用するときは、「/ システム / ライブラリ /CoreServices/Memory Slot Utility」に移動してください。

5 DIMM を取り付けます。DIMM スロット内で位置と向きをそろえてから、DIMM の両端を下に押してください。タブが垂直になり、取り外しレバーが所定の位置に固定されるまで押します。

注意:DIMM に損傷を与えないように、四隅の部分だけを持って取り扱ってください。金色のコネクタやその他の部品には手を触れないでください。



- 6 プロセッサトレイを元の場所に戻します。ラッチの角度が45度になるまで押してください。
- 7 ラッチを最後まで押し込んで閉じ、プロセッサトレイを固定します。



8 48ページの手順に従って側面パネルを元の位置に戻します。

注意: 部品を取り付けた後は、側面パネルを必ず元に戻してください。 Mac Pro は側面パネルを取り付けないと正しく動作しません。

内蔵型記憶装置を取り付ける

お求めの Mac Pro には、内蔵ドライブ用のスペースが 6 つあります:2 つは光学式ドライブ用で、4 つがハードディスクドライブ用です。多くの構成では、1 台のハードディスクドライブが第1 ハード・ドライブ・ベイに、1 台の光学式ドライブが光学式ドライブベイの上段に収容されています。

空いているハード・ドライブ・ベイに、ケーブル不要の 3.5 インチシリアル ATA(SATA)ハードディスクドライブを 3 台まで、またはシリアル接続 SCSI(SAS)ドライブを 4 台まで、追加で取り付けることができます。お求めのコンピュータに取り付けることができるのは、以下の仕様を満たすドライブです:

タイプ:SAS またはSATA 3 Gb/s(ギガビット/秒)

• 幅: 102 mm (3.9 インチ)

• 奥行き: 147 mm (5.7 インチ)

高さ:25.4 mm (1.0 インチ)

参考:SAS ドライブを Mac Pro に取り付けるには、オプションの Mac Pro RAID カードも取り付ける必要があります。

動作要件や対応する装置について詳しくは、アップル製品取扱販売店または Apple Store (www.apple.com/japanstore) に問い合わせるか、Mac Pro のサポート Web サイト (www.apple.com/jp/support/macpro) を参照してください。

SAS または SATA 3Gb/s(ギガビット/秒)ハードディスクドライブを取り付ける


お求めの Mac Pro には、1 インチ高の内蔵型 SATA または SAS 3 Gb/s(ギガビット/秒)ハードディスクドライブを 4 台までハード・ドライブ・ベイに収容することができます。お求めのMac Pro にドライブが 1 つだけ取り付けられている場合は、第 1 ベイに搭載されています。第 2、第 3、第 4 ハード・ドライブ・ベイにドライブを追加することができます。

ハードディスクドライブを取り付けるには:

- 1 35 ページ以降の指示に従って、Mac Pro の筐体を開き、側面パネルを取り外します。
- 2 ラッチを引き上げ、ハード・ドライブ・キャリアのロックを解除します。


参考:ラッチを引き下げると、キャリアがドライブベイにロックされ、取り外せなくなります。

3 ハード・ドライブ・キャリアをドライブベイから引き抜きます。




- 4 ハードディスクドライブの裏側(コネクタのある方)にキャリアを置きます。
- 5 キャリア上の4つのねじを使用して、ハードディスクドライブをキャリアに取り付けます。

注意: ドライブの側面を持ってください。ドライブに損傷を与えないように、プリント基板に は触れないでください。



6 ラッチを引き上げ、ガイドに沿ってキャリアをスライドさせます。ハード・ドライブ・コネク タに当たってドライブベイの所定の位置に固定されるまでスライドしてください。



7 48ページの手順に従って側面パネルを元の位置に戻します。

注意:部品を取り付けた後は、側面パネルを必ず元に戻してください。Mac Pro は側面パネルを取り付けないと正しく動作しません。

光学式ドライブを交換する

お求めの Mac Pro には、1 基または 2 基の SuperDrive が光学式ドライブベイに取り付けられて います。光学式ドライブを交換するときは、以下の手順に従ってください。


重要:ドライブの製造元に問い合わせるか、製造元の Web サイトを参照して、お使いのドライ ブがケーブル・セレクト・モードに設定されているかどうか確認してください。製造元でケーブ ル・セレクト・モードに設定していない場合は、取り付け前にドライブをケーブル・セレクト・ モードに設定してください。

光学式ドライブを交換するには:


- 1 35 ページ以降の指示に従って、Mac Pro の筐体を開き、側面パネルを取り外します。
- ラッチを引き上げ、光学式ドライブキャリアのロックを解除します。

参考:ラッチが下りている間は、ドライブとキャリアはドライブベイにロックされ、取り外すこ とができません。

3 光学式ドライブキャリアを光学式ドライブベイから半分ほど引き出します。




4 光学式ドライブからケーブルを抜き、光学式ドライブベイからキャリアを取り外します。




注意: 光学式ドライブを増設/交換するときは、お求めの Mac Pro に同梱されているアップ ル製のオリジナルケーブルを使用してください。


- 5 4つの固定ねじを外して、光学式ドライブをキャリアから取り外します。
- 6 元の光学式ドライブで使用されていた 4 つのねじを使用して、ドライブをキャリアに取り付けます。



- 7 光学式ドライブおよびキャリアを、ガイドに沿ってドライブベイの途中までスライドさせます。
- 8 ドライブの背面にケーブルを取り付けます。



9 ラッチを引き上げ、光学式ドライブキャリアをドライブベイにスライドさせ、所定の位置に固定されるまで押します。



10 48 ページの手順に従って側面パネルを元の位置に戻します。

注意:部品を取り付けた後は、側面パネルを必ず元に戻してください。Mac Pro は側面パネルを取り付けないと正しく動作しません。

PCI Express カードを追加する

PCI(Peripheral Component Interconnect)Express スロットにカードを取り付けることにより、お使いの Mac Pro の機能を拡張することができます。Mac Pro には、Double-Wide PCI Express グラフィックスロット 1 基と PCI Express 拡張スロット 3 基の合計 4 スロットが装備されています。これらのスロットには、PCI Express グラフィックカードおよび拡張カードを取り付けることができます。

PCI Express カードについて

お求めの Mac Pro には、高性能な PCI Express グラフィックカードが搭載されています。グラフィックカードは、GPU(Graphics Processor Unit)を搭載し、コンピュータのディスプレイポートを備えています。グラフィックカードはスロット 1 に取り付けられています。

PCI Express グラフィックカードおよび拡張カードを追加で取り付けることができます。カードを取り付ける前に、そのカードがお使いの Mac Pro で動作するか、仕様を確認してください:

- スロット 1 および 2 は、16 レーンの PCI Express 2.0 スロット
- スロット 3 および 4 は、4 レーンの PCI Express 2.0 スロット

4基のスロットはすべて、16レーンのカードに対応しています。


重要: PCI Express スロット 4 基の合計最大消費電力は 300 W (ワット) です。

PCI Express カードを取り付けるには:

1 35 ページ以降の指示に従って、Mac Pro の筐体を開き、側面パネルを取り外します。


警告: 内部の部品や取り付ける部品に損傷を与えないようにするため、必ず Mac Pro の電源を切って、電源プラグを抜いてください。コンピュータの電源コードが接続されているときは、部品を取り付けないでください。5 分から 10 分の間 Mac Pro が冷えるのを待ってから、内部の部品に触ってください。内部の部品が非常に熱くなっている場合があります。

2 PCI ブラケットのねじを外し、ブラケットを取り外します。



3 カードを取り付けるスロットからポート・アクセス・カバーを取り外します。

4 PCI スライダ Lのボタンを押してスライダを左に動かすと、固定バーが動きます。




5 新しいカードを帯電防止用の袋から取り出します。カードは四隅の部分だけを持って取り扱ってください。金色のコネクタ(端子部)やカード上の部品には手を触れないでください。

ご存じですか? — フルサイズの PCI カードを取り付ける

PCIカードを取り付けるときは、ハードディスクドライブとキャリア(57 ベージを参照してください)を取り外し、さらに隣りのカードも取り外すことをお勧めします。対応するカードガイドにカードの端を取り付けてから、PCI スロットにカードの位置を合わせ、取り付けを完了してください。

6 カードのコネクタの向きや位置を拡張スロットに合わせてから、カードをスロットに押し込みます。




- 7 コネクタが完全に差し込まれるまで、カードを慎重に、しっかりと押してください。部品が損傷しないように、カード上の何もないところを押してください。カードを前後や左右に動かしたり、無理に動かしたりしないでください。抵抗を感じたら、コネクタとスロットが壊れていないこと、障害物がないことを確認してから、カードをもう一度差し込みます。
- 8 カードを軽く引いて、カードが正しく接続されていることを確認してください。カードが正しく接続されているときは、カードは所定の位置にとどまります。また、金色のコネクタはほとんど見えません。
- 9 PCI スライダを右に動かしてカードを固定します。

70

10 PCI ブラケットをブレースの内部に戻し、ねじを締めてカードを固定します。

注意:カードを取り外す場合、そのカードが取り付けられていたスロットに別のカードを取り付けないのであれば、その空のスロットにポート・アクセス・カバーを取り付けて、異物が中に入らないようにしてください。スロットにカバーを取り付けないで放置した場合、換気が適切に行われないために内部が過熱して、装置が故障する可能性があります。



11 48ページの手順に従って側面パネルを元の位置に戻します。

注意:部品を取り付けた後は、側面パネルを必ず元に戻してください。Mac Pro は側面パネルを取り付けないと正しく動作しません。

内部バックアップ電池を取り替える

お使いの Mac Pro は、BR 2032 リチウム電池を使用します。この電池は、Mac Pro の電源が切れているときに日時などの設定を保持するための内部バックアップ電池です。 Mac Pro の起動時に間欠的に障害が発生したり、日時の設定が変更されたりする場合は、電池を交換してください。


重要:使用済み電池を廃棄する際は、お住まいの地域の条令に従ってください。

電池を交換するには:

- 1 35 ページ以降の指示に従って、Mac Pro の筐体を開き、側面パネルを取り外します。
- 2 電池へのアクセスの妨げになる PCI Express カードを取り外します。詳しくは、67 ページの IPCI Express カードを追加する」を参照してください。
- 3 収容部から古い電池を取り外します。

警告:取り付けかたを間違ったり、不適切なパッテリーを取り付けたりすると、パッテリーが破裂するおそれがあります。必ず、工場出荷時に取り付けられていたものと同じ種類のパッテリーが、工場出荷時に取り付けられていたパッテリーの製造元が出荷時のパッテリーと同等だと認めて推奨している種類のパッテリーだけをお使いください。

4 プラス (+) 側を上にした状態で、新しい電池を収容部に挿入します。



- 5 取り外した PCI Express カードを元に戻します (67 ページを参照してください)。
- 6 側面パネルを元に戻し、ラッチを押し下げてパネルを固定します。

問題とその解決方法

www.apple.com/jp/support

Mac ヘルプ Q ヘルプ

Mac Pro で作業をしているときに問題が起きることがあります。問題が起きたときは、この章を参照して、問題解決のヒントがあるかどうかを確認してください。問題への対処方法についてさらに詳しく知りたいときは、「Mac ヘルプ」および Mac Pro のサービス&サポート Web サイト (www.apple.com/jp/support/macpro) も参照してください。

Mac Pro に関する問題が発生した場合は、通常、簡単ですぐに実行できる解決方法が存在します。 問題が起きたときは、その問題が起きる前にしていたことを書き留めるようにしてください。問題が起きる前にしていたことを書き留めておけば、問題の原因を特定し、必要な答えを見つける ときに役立つことがあります。以下のようなことを書き留めてください:

- 問題が起きたときに使用していたアプリケーション。特定のアプリケーションにだけ問題が起きる場合は、そのアプリケーションがコンピュータにインストールされている Mac OS のバージョンと互換性がない可能性があります。
- 最近インストールしたソフトウェア。
- 新しく取り付けたハードウェア(メモリ、グラフィックカードや PCI Express カード、ハードディスクドライブなど)や接続した周辺機器

Mac Pro の問題

Mac Pro が反応しない場合、電源が入らない場合、ディスクが取り出せない場合、ステータスランプが点滅する場合は、このセクションにある手順を試してみてください。

コンピュータが反応しない、またはポインタが動かない場合

まず、コネクタを抜いてから、接続し直して、マウスとキーボードが正しく接続されているか確認します。しっかりと接続されていることを確認してください。

次に、コンピュータが実行中の操作をキャンセルします。

- コマンド(器) キーと O キーを同時に押して、現在のアプリケーションを終了します。
- コマンド(器)キーとピリオド(.)キーを同時に押します。ダイアログが表示されたら、「キャンセル」をクリックします。
- アップル(♠)メニュー>「強制終了」と選択し、終了したいアプリケーションを選択します。Esc キー、Option キー、コマンド(ૠ) キーを同時に押して、強制終了することもできます。完全に問題がない状態にするために、アップル(♠)メニュー>「再起動」と選択して、Mac Pro を再起動します。Mac Pro のシステムが終了するまでパワー(也) ボタンを 5、6秒押し続けて、再起動することもできます。再度パワー(也) ボタンを押して、Mac Pro を起動します。
- 特定のプログラムを使用したときだけ問題が起きる場合は、そのプログラムの製造元に連絡して、お使いのコンピュータと互換性があるかどうかを確認してください。
- 頻繁にトラブルが起きる場合は、「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択して、「問題」を検索してください。

コンピュータの電源が入らない、または起動しない場合

- 電源コードが、コンピュータの電源入力部と使用可能な電源コンセントに差し込まれていることを確認します。電源コードのプラグがコンピュータの電源ソケットに完全に差し込まれ、しっかりと固定されている必要があります。
- まだコンピュータが起動しない場合は、PRAMをリセットしてみます。コンピュータを起動してすぐに、コマンド(器)キー、Optionキー、Pキー、Rキーを同時に押して、2度目の起動音が鳴るまで押し続けます。キーを放します。次の操作を実行して、コンピュータの起動ディスクとしてハードディスクを設定します:
- 1 アップル (♥) メニュー>「システム環境設定」と選択します。
- 2 「起動ディスク」をクリックします。

3 ハードディスクを選択します。

PRAM はデフォルトの値にリセットされ、クロックの設定もリセットされる場合があります。

- PRAMをリセットしてもコンピュータが起動しない場合は、Option キーを押したままコンピュータを再起動して、起動ディスクを選択します。
- それでも起動しない場合は、Shift キーを押したままコンピュータを再起動します。

ディスクを取り出せない場合

ディスク上のファイルが使用中である可能性があります。開いているアプリケーションを終了してから、再び取り出し操作を行ってください。

この方法がうまくいかない場合は、アップル(**É**)メニュー>「再起動」と選択し、マウスボタンまたは Apple Keyboard のメディアイジェクト(**△**)キーを押したままにします。

この方法がうまくいかない場合:

- 1 コンピュータをシステム終了して、側面パネルを取り外します(詳しくは、35ページを参照してください)。
- 2 光学式ドライブキャリアを光学式ドライブペイから引き出します(詳しくは、62ページを参照してください)。
- 3 光学式ドライブの前面にある小さな穴に、まっすぐ伸ばしたペーパークリップを注意して差し込みます。
- 4 トレイを押して開き、ディスクを取り除いた後、トレイを押して閉めます。
- 5 光学式ドライブキャリアと側面パネルを元の位置に戻します (詳しくは、66 ページを参照してください)。

ステータスランプが点滅し、コンピュータが起動しない場合

- 最近メモリやPCI拡張カードなどの内部部品を取り付けた場合は、その部品が適切に取り付けられていること、お使いのコンピュータと互換性があることを確認してください。取り付けた部品を取り外してコンピュータを起動できるか確認してください。
- ステータスランプが点滅する場合は、点滅の回数を確認して問題を識別します:

- 1回短く点灯して、しばらく消灯する:有効なメモリがありません。
- 3回短く点灯して、しばらく消灯する:メモリが壊れています。

ソフトウェアの問題

アプリケーションが反応しない(この状態を「操作不能」または「フリーズ」といいます)場合、Mac OS X には、コンピュータを再起動せずにそのアプリケーションを終了する方法が用意されています。操作不能になったアプリケーションを終了すると、開いているほかのアプリケーションでの作業を保存できる場合があります。

アプリケーションを強制終了するには:

- 1 コマンド (器) + Option + Esc キーを押すか、アップル (●) メニューから「強制終了」を選択します。
- 2「アプリケーションの強制終了」ダイアログで、終了したいアプリケーションの名前を選択します。
- 3 「強制終了」をクリックします。

問題のアプリケーションが終了します。ほかのアプリケーションはすべて開いたままになります。

ソフトウェアプログラムに問題が起きる場合

- •「ソフトウェア・アップデート」を使用して、最新のドライバ、不具合の修正、その他の更新を 行ってください。
- アップル以外の製造元のソフトウェアで起きる問題については、そのソフトウェアの製造元に 問い合わせてください。

コンピュータを使用しているときや Mac OS X を操作しているときに問題が起きる場合

- 「ヘルプ」メニューから「Mac ヘルプ」を開いて、操作手順とトラブルへの対処方法に関する情報を参照してください。
- 最新のトラブルシューティング情報やソフトウェア・アップデートについては、アップルのサポート Web サイト (www.apple.com/jp/support) を参照してください。

ソフトウェアを最新の状態に保つ

インターネットに接続し、無料の最新ソフトウェアバージョン、ドライバ、およびその他の強化 機能をアップルから自動的にダウンロードしてインストールできます。

インターネットに接続されている場合、「ソフトウェア・アップデート」が、お使いのコンピュータで利用できるアップデートがあるかどうかを確認します。お使いの Mac Pro が定期的にアップデートを確認するように設定して、アップデートされたソフトウェアがある場合はダウンロードしてインストールできます。

アップデートされたソフトウェアを確認するには:

- 1 アップル (♥) メニュー>「ソフトウェア・アップデート」と選択します。
- 2 画面に表示される指示に従って操作します。
 - 詳しくは、「Mac ヘルプ」で「ソフトウェア・アップデート」を検索してください。
 - Mac OS X に関する最新情報は、Mac OS X の Web サイト (www.apple.com/jp/macosx)を参照してください。

AirMac ワイヤレス通信の問題

AirMac ワイヤレス通信に問題があるときは:

- 「システムプロファイラ」を使って AirMac カードが Mac Pro に取り付けられていることを確認します。「システムプロファイラ」を起動するには、メニューバーからアップル(**億**)メニュー>「この Mac について」と選択し、「詳しい情報」をクリックします。「内容」リストから「ネットワーク」を選択して、「AirMac カード」を選択します。 Mac Pro に AirMac カードがない場合は、「情報が見つかりません」と表示されます。 Mac Pro に AirMac カードを取り付ける場合は、90ページを参照してください。
- ベースステーションに付属の説明に従って、ソフトウェアを正しく設定したことを確認します。

- 接続しようとしているコンピュータまたはネットワークが稼動していて、ワイヤレス・アクセス・ポイントを持っていることを確認します。
- コンピュータやネットワークのアクセスポイントのアンテナの有効範囲内にいることを確認してください。電気製品や金属の建造物が近くにあると、ワイヤレス通信が妨げられ、通信範囲が狭くなる可能性があります。コンピュータの場所を変えたり、向きを変えたりすると受信効率が上がることがあります。
- 側面パネルが閉じていること (48 ページを参照してください)と PCIポート・アクセス・カバーが取り付けられていること (71 ページを参照してください)を確認してください。 Mac Pro が適切に閉じていないときは、アンテナの感度が低下します。
- AirMacの信号レベルを確認します。メニューバーのAirMacステータスアイコンに最大で4本のラインが表示されます。
- 詳しくは、「AirMac ヘルプ」を参照してください。「AirMac ヘルプ」は、「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択し、そのメニューバーから「ライブラリ」>「AirMac ヘルプ」と選択すると表示できます。また、ワイヤレス装置に付属の説明書も参照してください。

ディスプレイの問題

注意: アップル製ディスプレイに問題が発生し、このマニュアルの記載事項によっても解決できない場合は、アップル正規サービスプロバイダ、またはアップル製品取扱販売店に連絡してください。自分自身でディスプレイを修理した場合、作業の結果として生じた故障に対して、製品保証は適用されません。製品保証について詳しくは、アップル製品取扱販売店またはアップル正規サービスプロバイダに問い合わせてください。

画面に画像が表示されない場合

- コンピュータの電源が入っていることを確認します。ディスプレイにパワーボタンがある場合は、入になっていることを確認します。
- コンピュータとディスプレイにケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
- お使いのグラフィックカードに内部電源ケーブルがある場合、ケーブルがカードとロジックボードに接続されていることを確認してください。
- コンピュータがスリーブ状態でないことを確認してください。コンピュータのスリーブ状態を 解除できるかどうかを確認するために、パワーボタンまたは任意のキーを押します。
- ディスプレイの輝度とコントラストが適切に設定されていることを確認してください。Apple Keyboard の輝度キーを使用します。ディスプレイによっては、モニタ前面、下部、または側面に輝度とコントラストの調節機能が付いているものもあります。
- 2度目の起動音が鳴るまで、コマンド(器) キー、Option キー、P キー、R キーを押し続けてコンピュータを再起動して、PRAM をリセットします。次に、お使いのコンピュータに付属のソフトウェア・インストール・ディスクを使って起動します。

画面の画像がかすんだり、ちらついたりする場合

- ディスプレイの輝度とコントラストを調節してください。Apple Keyboard の輝度キーを使用します。ディスプレイによっては、モニタ前面または下部に輝度とコントラストの調節機能が付いているものもあります。または、「システム環境設定」の「ディスプレイ」パネルを使って輝度やコントラストを調節します。
- アップル(★)メニューン「システム環境設定」と選択して、ディスプレイを補正します。 「ディスプレイ」をクリックし、「カラー」を選択して、「補正」をクリックします。色とディス プレイの詳細については、「Mac ヘルプ」を参照してください。

ちらつきは、近くの送電線、蛍光灯、または電気製品(ラジオ、電子レンジ、その他のコンピュータなど)からの干渉によって発生する場合があります。近くの電気製品、あるいはコンピュータとディスプレイを移動してみてください。

画面に色が表示されない、または色が正しく表示されない場合

- ディスプレイがコンピュータにしっかりと接続されていることを確認してください。
- 「システム環境設定」の「ディスプレイ」パネルを開いて、ディスプレイが約 1670 万色を表示するように設定されていることを確認します。色とディスプレイの詳細については、「Mac ヘルプ」を参照してください。
- ディスプレイを補正します。詳しくは、82ページを参照してください。

画面解像度を変更後、デスクトップのアイコンが移動してしまった場合

画面解像度の変更は、画面の情報表示に影響します。画面解像度を変更すると、オペレーティングシステムはアイコンを配置し直します。

画面が動かなくなった場合

- 操作不能になったアプリケーションを強制終了します。コマンドキーとOptionキーを押したまま Esc キーを押します。それから、リストからそのアプリケーションを選択して「強制終了」をクリックしてください。
- 上記の方法がうまくいかないときは、Mac Pro の電源が切れるまでパワー(①)ボタンを5~6 秒間押し続け、コンピュータを強制的に再起動します。再度パワー(①)ボタンを押して、Mac Pro を起動します。

ディスプレイ前面のランプが点滅している場合

アップル製フラットパネルディスプレイには、エラーが検知された場合、電源ランプが短い点滅 を繰り返すものがあります。

- 3回短い点滅が繰り返される場合は、ディスプレイが誤った映像信号形式の入力を検出しています。お使いのディスプレイにグラフィックカードとの互換性があるかどうか確認してください。また、ディスプレイにインストールソフトウェアが付属していた場合は、ディスプレイの正しいソフトウェアをインストールしたかどうか確認してください。
- 2回短い点滅と1回長い点滅が繰り返される場合は、ディスプレイがバックライトランプの問題を検出しています。アップル製品取扱販売店またはアップル正規サービスプロバイダに問い合わせてください。

インターネット接続の問題

インターネット接続に問題があるときは、「ネットワーク診断」を始めとする、このセクション 内に記載されている手順を試してください。

「ネットワーク診断」を使用するには:

- 1 アップル (●) メニュー>「システム環境設定」と選択します。
- 2「ネットワーク」をクリックしてから、ページの下部にある「アシスタント」をクリックします。
- 3 「診断」をクリックして、「ネットワーク診断」を開きます。
- 4 画面に表示される指示に従って操作します。

ネットワーク診断で問題を解決できない場合は、接続しようとしている ISP、ISP に接続するため に使用している外部装置、またはアクセスを試みているサーバに問題がある可能性があります。 以下のセクションにある手順も試してみてください。

84

ケーブルモデム、DSL モデム、LAN でのインターネット接続

モデムの電源コード、モデムとコンピュータの接続コード、モデムとモジュラージャックの接続 コードなどのすべてのモデムケーブルがしっかり差し込まれていることを確認します。Ethernet ハブやルーターへのケーブルと電源を確認します。

モデムの電源を切ってから再投入し、モデムハードウェアをリセットします。

DSL モデムまたはケーブルモデムの電源を数分間切ってから、電源を再投入します。ISP の中には、モデムの電源コードを抜くことを勧めるところもあります。モデムにリセットボタンがついている場合は、いったん電源を切って再投入する前か後でリセットボタンを押すことができます。

PPPoE 接続

PPPoE を使ってインターネット・サービス・プロバイダに接続できない場合は、「ネットワーク」 環境設定に正しい情報が設定されているか確認してください。

PPPoE 設定を入力するには:

- フップル (♥) メニュー>「システム環境設定」と選択します。
- 2 「ネットワーク」をクリックします。
- 3 ネットワーク接続サービスリストの下部にある「追加」(+)をクリックして、「インターフェイス」ポップアップメニューから「PPPOE」を選択します。
- 4 「Ethernet」 ポップアップメニューから、PPPoE サービスのインターフェイスを選択します。 有線ネットワークに接続する場合は「Ethernet」を選択し、ワイヤレスネットワークに接続する 場合は「AirMac」を選択します。
- 5 アカウント名、パスワード、PPPoE サービス名 (サービスプロバイダが要求している場合) など、サービスプロバイダから受け取った情報を入力します。
- 6 「適用」をクリックして、設定を有効にします。

ネットワーク接続

Ethernet ケーブルがお使いのコンピュータおよびネットワークに接続されていることを確認してください。Ethernet ハブやルーターへのケーブルと電源を確認します。

2 台以上のコンピュータでインターネット接続を共有する場合は、ネットワークが正しく設定されていることを確認してください。ISPが1つのIPアドレスのみを提供しているか、各コンピュータに1つずつ複数のIPアドレスを提供しているかを、知っておく必要があります。

1つの IP アドレスのみを使用する場合は、接続を共有できるルーター、すなわちネットワークアドレス変換(NAT)または「IP マスカレード」が可能なルーターを用意する必要があります。設定情報については、ルーターに付属のマニュアルを確認するか、ネットワークの設定担当者に確認してください。 AirMac ベースステーションを使って、1 つの IP アドレスを複数のコンピュータで共有することができます。

AirMac ベースステーションの使用方法について詳しくは、「Mac ヘルプ」で「AirMac」を検索 するか、AirMac のサポート Web サイト(www.apple.com/jp/support/airmac)を参照してください。

上記の手順で問題が解決しない場合は、ISP またはネットワーク管理者に問い合わせてください。

「Apple Hardware Test」を使用する

Mac Pro のハードウェアに問題があると思われる場合は、「Apple Hardware Test」アプリケーションを使用して、メモリやプロセッサなど、コンピュータのコンポーネントに問題がないかを検証することができます。

Apple Hardware Test を使用するには:

- 1 キーボードとマウス以外のすべての外部装置を Mac Pro から取り外します。Ethernet ケーブルが 接続されている場合は、そのケーブルを取り外します。
- 2 Dキーを押したまま、Mac Pro を再起動します。
- 3「Apple Hardware Test」の選択画面が表示されたら、使用したい言語を選択します。
- 4 Return キーを押すか、右矢印ボタンをクリックします。
- 5 「Apple Hardware Test」のメイン画面が表示されたら(約 45 秒後)、画面に表示される指示に従って操作します。
- 6 「Apple Hardware Test」によって問題が検出された場合は、エラーコードが表示されます。サポートを要請する前に、エラーコードをメモしてください。「Apple Hardware Test」によってハードウェアの障害が検出されない場合、問題はソフトウェアに関係している可能性があります。

この手順でうまくいかない場合は、Mac Pro に付属の「Applications Install DVD」を挿入して「Apple Hardware Test」を使用することもできます。詳しくは、「Applications Install DVD」にある「Apple Hardware Test について」を参照してください。

Mac Pro に付属のソフトウェアを再インストールする

Mac OS X とお使いのコンピュータに付属のアプリケーションをインストールし直すには、Mac Pro に付属のソフトウェア・インストール・ディスクを使用します。「アーカイブしてからインストール」を選択した場合は、既存のファイルと設定が保存されます。「消去してからインストール」を選択した場合は、すべてのデータが消去されます。

重要:アップルでは、ソフトウェアを復元する前に、ハードディスクのデータをバックアップしておくことをお勧めします。「消去してからインストール」オプションはハードディスクを消去するので、重要なファイルは Mac OS X やその他のアプリケーションをインストールする前にバックアップしておいてください。いかなるデータの消失につきましても、アップルは一切の責任を負いません。

Mac OS X をインストールする

Mac OS X をインストールするには:

- 1 重要なファイルをバックアップします。
- 2 お使いのコンピュータに付属の「Mac OS X Install DVD」を挿入します。
- 3 「Install Mac OS X」をダブルクリックします。
- 4 画面に表示される指示に従って操作します。

参考: コンピュータ上のMac OS X を工場出荷時の設定に復元するには、「インストーラ」の「インストール先を選択」パネルで「オブション」ボタンをクリックして、「消去してからインストール」を選びます。「消去してからインストール」を選んだ場合は、お使いのコンピュータにバンドルされているアプリケーションを再インストールするために「Applications Install DVD」を使用することを求めるメッセージが表示されます。

- 5 インストールが完了したら、「再起動」をクリックしてコンピュータを再起動します。
- 6 「設定アシスタント」の指示に従ってユーザアカウントを設定します。

アプリケーションをインストールする

Mac OS X をコンピュータに再インストールするときに「消去してからインストール」オプションを選択した場合は、iLife アプリケーションなど、コンピュータに付属のアプリケーションを再インストールする必要があります。

コンピュータに付属のアプリケーションをインストールするには:

- 1 重要なファイルをバックアップします。
- 2 コンピュータに付属の「Applications Install DVD」を挿入します。
- 3 「Install Bundled Software」をダブルクリックします。
- 4 画面に表示される指示に従って操作します。
- 5 インストールが完了したら、「閉じる」をクリックします。

Ethernet の性能を最大にする

お使いのコンピュータは、接続する Ethernet ポートがオートネゴシエーションに設定されている場合に、最大の性能が得られます。オートネゴシエーションの設定については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

重要:ネットワークの接続に問題が発生した場合、可能な場合は、ネットワークスイッチがオートネゴシエーションに設定されていることを確認してください。スイッチのポートがオートネゴシエーション対応でない場合は、適切な転送速度が自動検出され、デフォルトの半二重方式に設定されます。このとき、リンクのもう一方の終端にあるスイッチのポートが全二重方式に設定されている場合、そのリンクにおいて多数の遅延イベントが発生する可能性があります。ネットワークスイッチをオートネゴシエーションに設定できない場合は、スイッチのポートを半二重方式に設定してください。詳しくは、Ethernet スイッチに付属するマニュアルを参照してください。

参考: お使いのコンピュータを、設定可能な Ethernet スイッチに直接接続する場合、使用するポートのスパニングツリープロトコルを無効に設定するように、ネットワーク管理者に依頼してください。スパニングツリーを無効に設定しないと、お使いのコンピュータが、同じネットワーク上にある別のコンピュータの AppleTalk アドレスを複製してしまう場合があるため、両方のネットワーク接続の安定性が失われる可能性があります。

サービスとサポートについて

お使いの Mac Pro にサービスが必要な場合、アップル正規サービスプロバイダに持ち込むか、サービスについてアップルに問い合わせてください。オンラインの情報源、オンスクリーンヘルプ、「システムプロファイラ」、または「Apple Hardware Test」から、Mac Pro についてのより多くの情報を得ることができます。

Mac Pro と一緒に AirMac ワイヤレステクノロジーを購入しなかった場合は、アップル正規サービスプロバイダまたは Apple Store に問い合わせて、購入して取り付けてください。

オンラインの情報源

サービスとサポートについてのオンラインの情報は、www.apple.com/jp/support を参照してください。AppleCare Knowledge Base を検索したり、ソフトウェア・アップデートを確認したり、アップルのディスカッションボードを利用したりできます。

オンスクリーンヘルプ

多くの場合、疑問に対する回答や、操作手順とトラブルへの対処方法に関する情報は、「Mac ヘルプ」で見つけることができます。「ヘルプ」 > 「Mac ヘルプ」と選択します。

システムプロファイラ

お使いのコンピュータに関する情報を得るには、「システムプロファイラ」を使用します。「システムプロファイラ」には、どんなハードウェアが取り付けられているか、どんなソフトウェアがインストールされているか、シリアル番号とオペレーティングシステムのバージョン、メモリ搭載量などが表示されます。「システムプロファイラ」を起動するには、メニューバーからアップル(★)メニュー> 「この Mac について」と選択し、「詳しい情報」をクリックします。

Apple Hardware Test

「Apple Hardware Test」を使用すると、Mac Pro のハードウェア上の問題を診断できます。詳しくは、87 ページの「「Apple Hardware Test」を使用する」を参照してください。

AppleCare のサービスとサポート

お使いの Mac Pro には、90 日間の技術サポート、および Apple Store 直営店やアップル正規修理センター(アップル正規サービスプロバイダ(AASP)など)での 1 年間のハードウェア修理保証が付属しています。AppleCare Protection Plan を購入すると、保証期間を延長できます。詳しくは、www.apple.com/jp/support/productsを参照するか、次の表にあるお住まいの国のWeb サイトを参照してください。

支援が必要な場合は、アプリケーションのインストールと起動や基本的なトラブルシューティングについて、AppleCare 電話サポートスタッフがご案内します。近くのサポートセンターに電話してください(最初の 90 日間は無償)。電話をかける際に、購入日とお使いの Mac Pro のシリアル番号を用意してください。

参考:90 日間の無償電話サポートは、購入日から始まります。通話料金が必要になる場合があります。

国	電話番号	Web サイト
米国	1-800-275-2273	www.apple.com/support
日本	0120-27753-5	www.apple.com/jp/support

電話番号は変更される場合があります。国内および国外の通話料金が必要になる場合があります。詳しいリストについては、次の Web サイトを参照してください:

www.apple.com/jp/contact/phone contacts.html

シリアル番号を確認する

Mac Pro のシリアル番号は、以下のいずれかの方法で確認します:

- メニューバーからアップル(★)メニューを選択して、「この Mac について」を選択します。 「Mac OS X」の下に表示されているバージョン番号をクリックすると、Mac OS X バージョン番号、ビルドバージョン、シリアル番号の順に表示が切り替わります。
- 「システムプロファイラ」を開き(「/アプリケーション/ユーティリティ/」にあります)、「ハードウェア」をクリックします。
- 構成ラベルを確認します(Mac Pro 背面のビデオポートの近くにあります)。

仕様について

www.apple.com/jp/macpro

Mac ヘルプ Q システムプロファイラ

このセクションでは、Mac Pro の技術仕様を示します。

什様

取り付けられているメモリの容量、ハードディスクのサイズ、接続されている装置、製品のシリアル番号など、Mac Pro についての詳しい情報を確認するときは、「システムプロファイラ」を使用します。「システムプロファイラ」を起動するには、メニューバーからアップル(**Ú**)メニュー>「この Mac について」と選択し、「詳しい情報」をクリックします。

プロセッサおよびメモリの仕様

プロセッサ

- クアッドコア Intel Xeon シリーズプロセッサ 1 基または 2 基
- 各プロセッサに 8 MB (メガバイト) の共有 3 次キャッシュ

RAM (Random-Access Memory)

- UDIMM (Unbuffered Dual Inline Memory Module) 方式
- PC3-8500、1066 MHz、DDR3 SDRAM UDIMM
- DIMM スロット
 - 8 基のスロット (8 コア Mac Pro の場合)
 - 4基のスロット (クアッドコア Mac Pro の場合)
- エラー訂正コード (ECC)
- 72 ビット幅、240 ピンの ECC モジュール
- ECC UDIMM 単位で最大 36 IC
- JEDEC 仕様に適合している必要があります(39ページを参照)
- パリティなし

グラフィックカード

デュアルリンク DVI(Digital Visual Interface)コネクタと Mini DisplayPort コネクタを備えた PCI Express 2.0 グラフィックカード。

画像表示モード

お使いのディスプレイの技術仕様:

- アップル製ディスプレイの場合: www.apple.com/jp/displays を参照してください
- アップル製以外のディスプレイの場合: www.apple.com/jp/quide を参照してください

記憶装置

- 4基の独立した 3Gb/s (ギガビット/秒) シリアル ATA (SATA)、ケーブル不要、直接接続 3.5 インチハード・ドライブ・ベイ
 - タイプ:SATA 3 Gb/s (ギガビット/秒)
 - 幅: 102 mm (3.9 インチ)
 - 奥行き: 147 mm (5.7 インチ)
 - 高さ: 25.4 mm (1.0 インチ)
- 4基の内部ハード・ドライブ・キャリア

PCI Express 拡張

- 4基のフルサイズ PCI Express 拡張スロット (スロット 1 にはグラフィックカードが装着済みです)
 - スロット 1 および 2 は、16 レーンの PCI Express 2.0 スロット
 - スロット 3 および 4 は、4 レーンの PCI Express 2.0 スロット
- 4基のスロットはすべて、16 レーンのカードに対応可能
- PCI Express スロットすべての合計最大消費電力は 300 W(ワット)

SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) の仕様

• 使用可能なディスクの直径:12 cm および8 cm

データ形式

- CD-ROM
- CD-Audio
- CD-R
- CD-RW
- CD-I
- · CD-I Bridge
- CD Extended
- · CD Mixed Mode
- Photo CD
- Video CD
- Enhanced CD
- DVD-Video

- DVD±R
- DVD±RW
- DVD±R DL

USB の仕様

- USB (Universal Serial Bus) 2.0 および 1.1 をサポート
- 7基の USB Type A ポート
 - 前面に 2 基の USB 2.0 ポート
 - 背面に 3 基の USB 2.0 ポート
 - Apple Keyboard に 2 基の USB 2.0 ポート
- 各 USB ポート (前面と背面) は、独立した 480 Mbit/s (メガビット/秒) の USB チャネル
- 供給できる電力の上限は 500 mA (ミリアンペア)。合計では、背面 1.5 A、前面 1.0A

FireWire の仕様

- 4 基の FireWire ポート: 前面と背面にそれぞれ 2 基の FireWire 800 ポート (9 ピン)
- データ転送速度: 100、200、400、および800 Mbit/s (メガビット/秒)

雷源

- 出力電圧:約12 V
- 出力電力: 各ポート 12 W、4 ポート合計 28 W まで

Ethernet の仕様

- IEEE 802.3 規格に準拠
- ケーブルの長さ(最長):100メートル(328フィート)
- ・プロトコル: Open Transport、AppleShare、AppleTalk、NetWare for Macintosh、TCP/IP
- コネクタ: RJ-45 (10Base-T、100Base-TX、1000Base-T に対応)
- 接続媒体(10Base-T): 2対4芯のUTP(カテゴリ3またはそれ以上)、最長100m
- 接続媒体 (100Base-TX): 2 対 4 芯の UTP (カテゴリ 5e)、最長 100 m
- 接続媒体 (1000Base-T): 4 対 8 芯の UTP (カテゴリ 5e)、最長 100 m
- チャネル速度: IEEE が規定した 10Base-T、100Base-TX、および 1000Base-T の自動速度判別規格に準拠

Bluetooth 2.1+EDR の仕様

- ワイヤレスデータ通信速度:最大 3 Mbit/s (メガビット/秒)
- 通信可能範囲:最大 10 m (33 フィート) (データ速度は環境状況によって変化する場合があります)
- 周波数帯: 2.4 GHz (ギガヘルツ)

AirMac Extreme の仕様(オプション装備品)

- 周波数帯: 2.4 および 5 GHz (ギガヘルツ)
- 無線出力: 20 dBm (公称值)

互換性

• 802.11a/b/g/n

光デジタルオーディオの仕様

- データ形式: S/PDIF (Sony/Phillips Digital Interface) プロトコル (IEC60958-3)
- コネクタのタイプ: TOSLINK 光 (IEC60874-17)
- サンプルビット数:16 ビット、20 ビット、または24 ビット

光デジタルオーディオ出力

通常時の再生は 1 kHz、0 dBFS 24 ビットの正弦波、44.1 kHz の出力サンプリングレート、ただし以下の指定がある場合を除く。

- 出力サンプリングレート: 44.1 kHz、48 kHz、または 96 kHz
- S/N 比: 130 dB 以上
- 全高調波歪み率+ノイズ:-130 dB(0.00003%) 未満

光デジタルオーディオ入力

通常時の再生は1 kHz、0 dBFS 24 ビットの正弦波、ただし以下の指定がある場合を除く。

- 入力サンプリングレート: 44.1 kHz、48 kHz、または 96 kHz
- S/N 比: 130 dB 以上
- 全高調波歪み率+ノイズ:-130 dB (0.00003%) 未満

アナログオーディオの仕様

- サンプリングレート: 44.1 kHz、48 kHz、または 96 kHz
- ジャックのタイプ: 3.5 mm (1/8 インチ) ミニ
- サンプルビット数:16 ビット、20 ビット、または24 ビット
- 周波数応答: 20 Hz ~ 20 kHz、+0.5 dB/-3 dB

ヘッドフォンジャックを使用したアナログオーディオ出力(標準値)

通常時の再生は 1 kHz、-3 dBFS 24 ビットの正弦波、44.1 kHz の出力サンプリングレート (150 Ω Ω)、ただし以下の指定がある場合を除く。

- 出力電圧: 1.3 ボルト (V_{rms}) (+4.5 dBu)
- 出力インピーダンス:55Ω(オーム)
- 出力電力:32Ω(オーム)で53 mW(ミリワット)
- S/N比: 90 dB以上
- 全高調波歪み率+ノイズ:-70 dB(0.03%)未満
- チャンネルセパレーション:50 dB 以上

アナログオーディオライン入力(標準値)

通常時の再生は 1 kHz、-3 dBFS 24 ビットの正弦波、44.1 kHz の出力サンプリングレート、ただし以下の指定がある場合を除く。

- 最大入力電圧: 2 V_{rms} (+8.2 dBu)
- 入力インピーダンス:17 kΩ(キロオーム)以上
- S/N比: 90 dB以上
- 全高調波歪み率+ノイズ: -85 dB (0.006%) 未満
- チャンネルセパレーション: 85 dB 以上

アナログオーディオライン出力(標準値)

通常時の再生は 1 kHz、-3 dBFS 24 ビットの正弦波、44.1 kHz の出力サンプリングレート (100 kΩ へ)、ただし以下の指定がある場合を除く。

- 出力電圧: 2 V_{rms} (+8.2 dBu)
- 出力インピーダンス:33Ω(オーム)

- S/N比: 90 dB以上
- 全高調波歪み率+ノイズ:-85 dB(0.006%)未満
- チャンネルセパレーション:85 dB 以上

ヘッドフォンジャックを使用した外部マイク入力(標準値)

通常時の再生は 1 kHz、28 mV_{rms} の正弦波、44.1 kHz の入力サンプリングレート、24 ビットのサンプリング、ただし以下の指定がある場合を除く。

- 最大入力電圧: 39 mV_{rms} (-26 dBu)
- 入力インピーダンス: 1 kΩ(キロオーム)以上
- S/N比: 60 dB以上
- 全高調波歪み率+ノイズ:-60 dB (0.1%) 未満
- 周波数応答: 100 Hz ~ 8.2 kHz、+0.5 dB/-3 dB

電源ユニット

AC ライン入力

- 電圧幅: 100~ 240 V AC (交流電圧)
- 電流:最大 12 A (低電圧幅) または 6 A (高電圧幅)
- 周波数:50~60 Hz (単相)

拡張カードおよび周辺装置の電力要件

拡張カード

PCI Express スロット 4 基の合計最大消費電力は 300 W (ワット) です。

USB 装置

コンピュータの各内蔵 USB ポートには、500 mA が割り当てられます。

FireWire 装置

FireWire ポートには、合計で最大 28 W まで供給できます。

システム時計とバッテリー

CMOS カスタム回路(ロングライフバッテリーにて給電)を装備しています。

電池

3 V の BR 2032 コインセル型リチウム電池を使用します (72 ページの「内部バックアップ電池を取り替える」を参照)。

外形寸法および動作環境

外形寸法

• 重量: 18.1 kg (39.9 ポンド)

重量は構成によって異なります。上記の重量は基本構成の場合です。オプションの装置を取り付けると、この重量より重くなる場合があります。

- 高さ:51.1 cm (20.1 インチ)
- 幅: 20.6 cm (8.1 インチ)
- 奥行き: 47.5 cm (18.7 インチ)

動作環境

- 動作時温度:10°~35°C(50°~95°F)
- 保管時温度: -40° ~ 47° C (-40° ~ 116° F)
- 相対湿度:5%~95%(結露しないこと)
- 最大高度:3048 メートル(10,000 フィート)

重要な情報

www.apple.com/jp/environment

Mac ヘルプ Q 人間工学

この章では、安全な使用手順、日常的な保守、および Mac Pro とディスプレイを使用する際の作業環境について、重要な情報を説明します。

安全のため、および装置の保全のため、Mac Pro を扱ったり清掃したりするときは、以下のルールに従ってください。これらの指示は、他のユーザを含めてすぐに参照できるようにしておいてください。

注意: コンピュータを正しく保管または使用しない場合は、製造元の保証が受けられないことがあります。

安全性に関する重要な情報

警告:以下の安全性に関する指示に従わないと、火災、感電、その他の損傷や損害を招くおそれがあります。

Mac Pro の電源を完全に切るには、主電源から電源ケーブルを抜いてください。ディスプレイを 完全に切るには、コンピュータまたはコンセントから電源ケーブルを抜いてください。必要な場 合にコンピュータやディスプレイの電源プラグを抜くことができるように、少なくともケーブル のどちらかの一端を手の届く範囲に設置してください。

次の安全上の注意事項は常に守ってください。

コンピュータやディスプレイから(コードではなくプラグを持って)電源プラグを抜き、以下の 条件のいずれかがあてはまる場合はモデムコードも抜いてください:

- 電源コードやプラグがすり切れているときや壊れているとき
- 本体内部に液体が流れ込んだとき
- コンピュータまたはディスプレイが雨にあたったときや、過度の湿気にさらされたとき

- コンピュータまたはディスプレイを落としたときや、本体の外面が破損したとき
- コンピュータやディスプレイの保守サービスや修理が必要だと思われるとき
- コンピュータやディスプレイ本体または画面を清掃するとき

コンピュータを長期間保管しておく場合は、バッテリーを取り外してください。

サービスまたは保証に関する質問については、アップル正規サービスプロバイダまたはアップル に問い合わせてください。90ページの「サービスとサポートについて」を参照してください。

一般的な保守

コンピュータやディスプレイをきれいな布で拭くだけでなく、さらにていねいに清掃する場合は、以下の手順に従ってください:

- 1 コンピュータとディスプレイの電源を切ります。
- 2 コンピュータの電源ケーブルをコンセントや電源タップから抜きます。ディスプレイがコンセントに接続されている場合は、同様にケーブルを抜きます。
- 3 ディスプレイのケーブルをコンピュータから抜きます。
- 4 ディスプレイのスクリーンは、柔らかくけば立たない紙か、低刺激性の石鹸と水で湿らせた布で拭いてください。

警告:ディスプレイのスクリーンに液体を直接スプレーしないでください。液体がディスプレイ内部に入り込み、感電の原因になる可能性があります。

5 コンピュータやディスプレイ本体の表面は、きれいな柔らかい布を水で湿らせて軽く拭いてく ださい。

注意:アルコール、スプレー式の液体クリーナー、溶剤、研磨剤は本体表面を傷つける可能性があるので使用しないでください。

光学式ドライブを保護する

光学式ドライブを正しく機能させるには:

- ドライブのトレイを開いたとき何かにぶつかったりしないようにコンピュータを設置してください。
- 使用しないときにはドライブを閉じてください。
- ドライブのトレイが開いているときには、トレイに何も置かないでください。
- 光学式ドライブのレンズを指で触らないでください。ペーパータオルなどの表面が粗いものでレンズを拭かないでください。レンズを清掃する場合は、アップル製品取扱販売店でレンズクリーナーをお求めください。
- コンピュータは湿気のある場所のそばに置かないでください。

光学式ディスクドライブのレーザーについて

安全のため、光学式ドライブの修理はアップル正規サービスプロバイダだけに依頼してください。

警告: お使いの機器のマニュアルに記載されている以外の方法で調整したり手順を実行したりすると、有害な放射線を被ばくする可能性があります。コンピュータの光学式ディスクドライブで使用されるレーザーは、通常の使用では安全ですが、分解した場合には目に有害な影響を及ぼす可能性があります。

ディスプレイの保守

ディスプレイを保守して寿命を延ばすには:

- ディスプレイのスクリーン表面を押さないでください。
- スクリーンの上に何か書いたり、とがったものでスクリーンを触らないでください。
- コンピュータを1日以上使用しない場合は、コンピュータの電源を切ってください。ディスプレイにパワーボタンがある場合は、ディスプレイの電源も切ってください。省エネルギーを使用することもできます。

Apple Mouse を清掃する

スクロールボールの周りにたまったほこりやちりを取り除くために、マウスをときどき清掃する ことをお勧めします。マウスを裏返してから、糸くずの出ないきれいで柔らかい布でスクロール ボールを強く回転させて、スクロールを妨げている粒子を取り除きます。

人間工学について

ここでは、健康的な環境で作業を行うためのヒントを示します。

キーボード

キーボードを使うときは肩に力を入れすぎないようにしてください。また、ひじは直角に曲げ、 ひじから先がほぼ一直線になるようにしましょう。

頻繁に手の位置を変えると、疲労を防止できます。休みなしで集中して作業すると、手や手首、 腕などの不快感が増す可能性があります。手や手首、腕などの痛みや不快感が慢性的になってき たら、専門医に相談しましょう。

マウス

マウスはキーボードと同じ高さに置き、無理なく届く範囲にあるようにします。

イス


イスは、調節機構付きで、快適で安定感のあるものが理想的です。イスの高さは、座ったときに 太ももがほぼ水平になるように調節しましょう。このとき、足の裏全体が床に着くようにしてく ださい。イスは、背もたれが腰の部分を支えるように調節しましょう。使っているイスの説明書 などを参照して、背もたれを自分の身体に合わせて調節してください。

キーボードを操作するときにひじを直角に保つために、イスの高さの調節が必要になることがあります。イスを高くしたことで、足の裏全体が床に着かなくなったときは、足を台のようなものに載せてください。机の高さを調節できる場合は、足を台に載せる代わりに、机を低くしてもかまいません。また、机よりもやや低い位置にキーボード専用の台が付いている机を利用する方法もあります。

ディスプレイ

ディスプレイは、キーボードの前に座ったときに画面の上端が目の高さかそれよりもやや低くなるように設置しましょう。目から画面までの距離は各自で決めてかまいませんが、 $45\sim70$ cm 程度の間隔を取るのが一般的なようです。

ディスプレイは、画面に窓の明かりや照明などが反射しないような場所に設置しましょう。ディスプレイ用のスタンドに傾斜調節機能が付いていれば、それを利用するのもよいでしょう。ディスプレイ用のスタンドを利用すれば、ディスプレイを表示に最適な角度に設置して、動かすことのできない光源から出るまぶしい光を避けることができます。



人間工学に関する詳しい情報は、次の Web サイトにあります:

www.apple.com/jp/about/ergonomics

聴覚が損なわれないようにする

警告:イヤフォンやヘッドフォンを大きな音で使用すると、聴覚に障害が生じる場合があります。大音量で聞いていると耳が慣れて普通に聞こえるようになりますが、聴覚を損なう危険があります。耳鳴りがしたり声がこもって聴こえたりする場合は、使用を中止し、聴覚の検査を受けてください。音量が大きいほど、聴覚への影響が早く現れます。専門家は、聴覚を保護するために次のことを推奨しています:

- イヤフォンやヘッドフォンを大音量で使用する時間を制限する
- 周囲の騒音を遮断するために音量を上げるのを避ける
- 人の話し声が聞こえない場合は音量を下げる

環境向上への取り組み

Apple Inc. は、自社の活動と製品が環境に及ぼす影響を最小限に抑える責任があることを認識しています。

より多くの情報が、次の Web サイトにあります:

www.apple.com/jp/environment (

法規制の順守に関する情報

Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables (including Ethernet network cables) between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices.

Responsible party (contact for FCC matters only):
Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 26-A
Cupertino. CA 95014-2084

Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15 to 5.25 GHz frequency range to reduce the potential for harmful interference to cochannel Mobile Satellite systems.

Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur.

Exposure to Radio Frequency Energy

The radiated output power of the optional AirPort Card in this device is below the FCC and EU radio frequency exposure limits for uncontrolled equipment. This device should be operated with a minimum distance of at least 20 cm between the AirPort Card antennas and a person's body and must not be co-located or operated with any other antenna or transmitter.

FCC Bluetooth Wireless Compliance

The antenna used with this transmitter must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

Bluetooth Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada

Industry Canada Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Europe-EU Declaration of Conformity

See www.apple.com/euro/compliance.

Korea Warning Statements

"당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음"
"이 기기는 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다"

B급 기기(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Singapore Wireless Certification

Complies with IDA Standards DB00063

Taiwan Wireless Statements

無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、 商號或使用者均不得瀘白變更頻率、加大功率或變更響 說計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影密則 航安全及干擾合法通信;經發得繼續使用,並改善至無干擾時得繼續 停用,並改善至無干擾時得繼續使低功率射頻電機須 記受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設 個之干賽。

如有這 頻率:

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之 無線設備的警告聲明

工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

Taiwan Class B Statement

Class B 設備的警告聲明

VCCI クラス B基準について

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議 会 (VCC)) の基準に基づくクラス B 情報技術装置で す。この装置は家庭環境で使用されることを目的と していますが、この装置がラジオやテレビジョン受 信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こ すことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Mouse Class 1 LED Information

The Apple Mouse is a Class 1 LED product in accordance with IEC 60825-1 A1 A2.

It also complies with the Canadian ICES-003 Class B Specification.

External USB Modem Information

When connecting your Mac Pro to the phone line using an external USB modem, refer to the telecommunications agency information in the documentation that came with your modem.

中国

有毒或	零部件			
有害物质	电路板	附件	键盘/鼠标	
铅 (Pb)	Х	Х	X	
汞 (Hg)	0	0	0	
镉 (Cd)	0	0	0	
六价铬 (Cr, VI)	0	0	0	
多溴联苯 (PBB)	0	0	0	
多溴二苯醚 (PBDE)	0	0	0	

- O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。
- X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和 相关的中国 政府法规.本产品及其某些内部或外部组件上可能带 有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商,产 品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上 的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不 同的环保使用期限标识。

ENERGY STAR® Compliance



As an ENERGY STAR® partner, Apple has determined that standard configurations of this product meet the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. The ENERGY STAR® program is a partnership with electronic equipment manufacturers to promote energy-efficient products. Reducing energy consumption of products saves money and helps conserve valuable resources.

This computer is shipped with power management enabled with the computer set to sleep after 10 minutes of user inactivity. To wake your computer, click the mouse or trackpad button or press any key on the keyboard.

For more information about ENERGY STAR®, visit: www.energystar.gov

廃棄とリサイクルに関する情報



上記のシンボルマークは、お使いの製品が、お住まいの地域 の条例および規制に従い家庭ゴミとは別に廃棄される必要が あるごとを示しています。お使いの製品が不要になったとき は、リサイクル方法について Apple またはお住まいの市区町 村に問い合わせてください。

Apple のリサイクルプログラムについては、次の Web サイトを参照してください:

www.apple.com/jp/environment/recycling

バッテリーの廃棄に関する情報

バッテリーを廃棄する際は、お住まいの地域の環境法および 廃棄基準に従ってください。

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



Taiwan:



廢電池譜回收

European Union—Disposal Information



The symbol above means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Apple Inc.

© 2009 Apple Inc. All rights reserved.

本書の著作権は Apple Inc. に帰属します。本書の一部あるい は全部を Apple Inc. から書面による事前の許諾を得ることな く複写複製(コピー)することを禁じます。

Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Inc.の商標です。キーボードから入力可能な Apple ロゴについても、これを Apple Inc. からの書面による事前の承諾なしに商業的な目的で使用すると、連邦および州の商標法および不正競争防止法違反となる場合があります。

本書には正確な情報を記載するように努めました。ただし、 誤植や制作上の誤記がないことを保証するものではありま せん。

Apple

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014-2084

U.S.A.

www.apple.com

アップルジャバン株式会社 〒 163-1480 東京都新宿区西新宿 3 丁目 20番 2 号 東京オペラシティタワー www.apple.com/jp

Apple、Apple ロゴ、Apple Cinema Display、AppleShare、AppleTalk、Cover Flow、Expose、FireWire、GarageBand、iCal、iLife、iMovie、iPhoto、iPod、iTunes、Keynote、Mac、Mac OS、Macintosh、Macintosh Products Guide、Safari、および SuperDrive は、米国その他の国で登録されたApple Inc、の商標です。

AirMac, AirMac Extreme, Finder, FireWire ロゴ、iWeb, Spotlight、およびTime Machine は、Apple Inc. の商標です。商標「iPhone」は、アイホン株式会社の許諾を受けて使用しています。

AppleCare、Apple Store、およびiTunes Store は、米国その他の国で登録された Apple Inc. のサービスマークです。

Intel、Intel Core、および Xeon は、米国その他の国における Intel Corp. の商標です。

Bluetooth のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有しています。また、Apple Inc. のワードマークやロゴの使用は実施権に基づいています。

本製品には、カリフォルニア大学パークレー校、FreeBSD, Inc.、The NetBSD Foundation, Inc. と、それぞれの貢献者に よって開発されたソフトウェアが搭載されています。

ENERGY STAR® は米国の登録商標です。

本書に記載のその他の社名、商品名は、各社の商標または登 録商標です。本書に記載の他社商品名は参考を目的としたも のであり、それらの製品の使用を強制あるいは推奨するもの ではありません。また、Apple Inc. は他社製品の性能または 使用につきましては一切の責任を負いません。

Dolby Laboratories からの実施権に基づき製造されています。「Dolby、 'Pro Logic」、およびダブル D 記号は、 Dolby Laboratories の商標です。非公開機密著作物。 © 1992–1997 Dolby Laboratories, Inc. All rights reserved.

この書類に記載の製品には著作権保護技術が採用されており、 同技術は Macrovision Corporation およびその他が所有する 米国特許およびその他の知的財産権により保護されています。 この著作権保護技術の使用には、Macrovision Corporation の許諾が必要です。また、Macrovision Coporation の許諾な しに、家庭内や限られた範囲での視聴目的以外に使用するこ とはできません。リパースエンジニアリングや逆アセンブル は禁止されています。

米国特許番号 4,631,603、4,577,216、4,819,098、および 4,907,093 における装置クレームは限られた範囲での視聴目的 に限り使用許諾されています。